



ZORR

Machine tubeuse à cigarettes


Mode d'emploi




1. Mettre en marche l'appareil.




2. Relever le levier pour ouvrir le compartiment à tabac.




3. Remplir délicatement le compartiment à tabac avec le tabac.



4. Enfoncer à fond le tube à cigarette sur le rouleau en métal.



5. Pour enclencher le remplissage du tube, baisser le levier à fond.




6. Le levier ne doit pas être relevé tant que le ressort n'est pas complètement retendu.


ZORR

Machine tubeuse à cigarettes


Mode d'emploi




1. Mettre en marche l'appareil.




2. Relever le levier pour ouvrir le compartiment à tabac.




3. Remplir délicatement le compartiment à tabac avec le tabac.



4. Enfoncer à fond le tube à cigarette sur le rouleau en métal.



5. Pour enclencher le remplissage du tube, baisser le levier à fond.




6. Le levier ne doit pas être relevé tant que le ressort n'est pas complètement retendu.

AVERTISSEMENT

1. Ne pas relever le levier, tant que le ressort n'est pas complètement retendu.
2. En cas de blocage, la machine s'arrête ; le voyant rouge se met à clignoter. Le levier revient alors automatiquement à sa position de départ.
Utiliser uniquement le bâtonnet de nettoyage pour enlever les résidus de tabac.

DESCRIPTIF



- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Voyant de marche | 7. Câble d'alimentation |
| 2. Voyant d'alerte (dysfonctionnement) | 8. Bâtonnet de nettoyage |
| 3. Levier | 9. Réservoir à tabac |
| 4. Compartiment à tabac | 10. Interrupteur Marche/Arrêt |
| 5. Rouleau à tabac en métal | 11. Prise d'alimentation |
| 6. Bac de réception | |

GARANTIE


- La machine tubeuse à cigarettes ZORR DELUXE est livrée avec une garantie valide contre les défauts matériels et de fonctionnement à compter de la date d'achat. La machine sera réparée gratuitement selon les conditions suivantes :
1. Pour déclencher la garantie, la machine doit être retournée avec un descriptif du ou des défauts ainsi qu'une copie de la facture.
 2. La machine doit être retournée dans l'emballage d'origine et en l'état. Nous ne garantissons pas l'objet en cas de perte ou dommage intervenus durant le transport.
 3. La machine doit avoir été utilisée dans des conditions normales d'utilisation. La garantie ne s'applique pas en cas de dommage résultant d'un choc, d'une mauvaise utilisation, d'un démontage ou d'autres négligences étant le fait de l'utilisateur.

AVERTISSEMENT : EN CAS DE PROBLEME, NE PAS DEMONTER LA MACHINE.

AVERTISSEMENT

1. Ne pas relever le levier, tant que le ressort n'est pas complètement retendu.
2. En cas de blocage, la machine s'arrête ; le voyant rouge se met à clignoter. Le levier revient alors automatiquement à sa position de départ.
Utiliser uniquement le bâtonnet de nettoyage pour enlever les résidus de tabac.

DESCRIPTIF



- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Voyant de marche | 7. Câble d'alimentation |
| 2. Voyant d'alerte (dysfonctionnement) | 8. Bâtonnet de nettoyage |
| 3. Levier | 9. Réservoir à tabac |
| 4. Compartiment à tabac | 10. Interrupteur Marche/Arrêt |
| 5. Rouleau à tabac en métal | 11. Prise d'alimentation |
| 6. Bac de réception | |

GARANTIE

- La machine tubeuse à cigarettes ZORR DELUXE est livrée avec une garantie valide contre les défauts matériels et de fonctionnement à compter de la date d'achat. La machine sera réparée gratuitement selon les conditions suivantes :
1. Pour déclencher la garantie, la machine doit être retournée avec un descriptif du ou des défauts ainsi qu'une copie de la facture.
 2. La machine doit être retournée dans l'emballage d'origine et en l'état. Nous ne garantissons pas l'objet en cas de perte ou dommage intervenus durant le transport.
 3. La machine doit avoir été utilisée dans des conditions normales d'utilisation. La garantie ne s'applique pas en cas de dommage résultant d'un choc, d'une mauvaise utilisation, d'un démontage ou d'autres négligences étant le fait de l'utilisateur.

AVERTISSEMENT : EN CAS DE PROBLEME, NE PAS DEMONTER LA MACHINE.